FICHE TECHNIQUE

DÉTERGEL
Détergent en gel ultra concentré pour lave-vaisselle domestique

DESCRIPTION

DÉTERGEL est un détergent en gel pour lave-vaisselle, ultra concentré de très haute qualité, biodégradable, additionné d'un agent de rinçage. Il a été spécialement formulé pour se dissoudre complètement et agir immédiatement contre la graisse et les taches tenaces. Grâce à sa formule en gel, il permet d'éviter les gâchis, il ne mousse pas et enlève facilement et efficacement les dépôts sur les ustensiles, l'acier inoxydable, la verrerie et la porcelaine sans l'endommager.

AVANTAGES

1. Il est biodégradable sans phosphates et sans danger pour les fosses septiques.
2. Sa formule en gel fait d'ingrédients nettoyants actifs se dissout rapidement et déloge facilement les dépôts, graisse et taches tenaces sur la vaisselle.
3. Contient des produits anticalcaires qui protègent la vaisselle et le lave-vaisselle.
4. Agit efficacement en eau dure et douce.
5. Nettoie et désinfecte en une seule étape.
6. Additionné d'un agent de rinçage qui aide à faire glisser l'eau sur la vaisselle, évitant ainsi les taches sur la verrerie.

DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel)	12.5
Densité (20°C)	1,18 g/cc
Couleur	Transparent
Odeur	Citron
Caractéristique	Chlore
Biodégradabilité	Complète
Point d'éclair	Supérieur à 100°C
Stabilité au gel/dégel	Garder hors du gel

La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.

MODE D'EMPLOI

UTILISER SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE.

Charger le lave-vaisselle de façon appropriée : Les surfaces sales orientées en direction des jets. Attention à ne pas obstruer les jets dirigés vers le haut.
Remplir complètement tous les distributeurs avec **DÉTERGEL** et utiliser de l'eau chaude : Pour une vaisselle très sale ou si l'eau est dure, utilisez un peu plus de **DÉTERGEL**, moins si l'eau est douce.

Précaution à prendre pour l'argenterie : Séparer l'acier inoxydable de l'argenterie. Ne pas verser **DÉTERGEL** directement sur les articles en argent.

Pour la vaisselle très sale : Appliquez préalablement **DÉTERGEL** directement sur les articles. Évitez tout contact avec les tissus. Lorsque l'eau est dure, il est conseillé d'utiliser l'agent de rinçage **RINCEMATIC** pour obtenir de meilleurs résultats.

USINES ALIMENTAIRES: L'équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l'eau potable après avoir été nettoyées avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.

UNICA CANADA INC.
90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4
Tél.: 450.655.8168 • Fax: 450.655.4411
Courriel: unica@unicacanada.com • **Visitez notre site web www.unicacanada.com**